

Сброс конфигурации IBM Storwize V7000

1. Подключиться к массиву, используя IP-адрес сервисной сети.

192.168.70.121 /24 для node1 и 192.168.70.122 /24 для Node2

Логин / пароль: superuser / passw0rd

Для сброса пароля пользователя superuser необходимо воспользоваться утилитой InitTool.exe

2. Через браузер войти в сервисную консоль массива

https://<IP_address>/service/

3. Перевести все контроллеры массива в сервисный режим

Home > Actions > Enter Service State

4. На каждом из контроллеров выполнить удаление текущей конфигурации

Manage System > Remove System Data

5. Вывести контроллеры из сервисного режима

Home > Actions > Exit Service State

Значение Node Status поменяется на Candidate

6. Удалить кластер ID на каждом контроллере

Configure Enclosure > Reset the system ID > Modify

7. Массив готов к инициализации

[storwize](#)

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**



Permanent link:

<https://micronode.ru/enterprise/ibm/solutions/storwize>

Last update: **2021/02/05 17:47**