

Руководство аварийного восстановления серверной вычислительной подсистемы на базе серверов Think System SR650

Приоритет	Проблема	Симптомы	План реагирования	План восстановления
5	Отказ интерфейса управления сервера	Отсутствует доступ к интерфейсу управления		
4	Отказ порта Fibre Channel	Индикация со стороны ССВ о снижении количества путей к дискам, при этом СХД работает штатно		
4	Отказ блока питания	Повышенный шум при работе системы.		
		Аварийная индикация на лицевой панели		
4	Отказ вентилятора	Соответствующая индикация в интерфейсе управления		
4	Отказ загрузочного диска	Аварийная индикация на лицевой панели		
4	Сбой модуля оперативной памяти	Соответствующая индикация в интерфейсе управления IPMI		
3	Отказ платы ввода-вывода			
2	Отказ процессора			
2	Отказ материнской платы и её компонентов			
2	Отказ сервера	Индикация со стороны ССВ об отказе сервера.		
		Индикация в интерфейсе управления сервера об отказе или отсутствие доступа к интерфейсу управления сервера		

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**



Permanent link:

https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think_system_sr650/recovery_guide

Last update: **2022/11/22 19:46**