

# Почему не приезжают LUN с СХД Хитачи

Как обычно перезентуются диски новому хосту?

1. Сначала идем в фабрику. Делаем зоны. Ищем инициатор и таргет. Добавляем в одну зону.
2. Когда создам зону инициатор и таргет логинятся в одну зону. Инициатор логинится и опрашивает таргет. Таргет (СХД Хитачи) сообщает инициатору Reject, пока не презентовано томов и что работать этот инициатор с этим таргетом не будет. Инициатор это запоминает “обижается”
3. Презентуем логические тома, таргет аннонсирует в фабрику изменениетопологии. Но инициатор, так как получил Reject игнорирует это сообщение.

## Что сделать

Что сделать чтобы хост увидел LUN с Хитачи?

- Моргнуть портом на коммутаторе в сторону инициатора.
- Вывести из зоны инициатор и ввести его обратно.
- Перезагрузить хост.

## Как делать правильно

1. Сначала надо презентовать том на сервер (любой). Можно сделать том муляж. Другие СХД, например EMC показывают хосту не настоящий пустой LUN если хосту никакие тома не презентованы.
2. Затем только делать зонинг

## Как сделать не правильно но удобно

- Включить System Option Mode #847 - показывает скрытые Host Mode Options
- Включить Host Mode Option #59 - отправляет хосту RSCN перед презентацией дисков

From:

<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**

Permanent link:

[https://micronode.ru/enterprise/hitachi/solutions/no\\_disks](https://micronode.ru/enterprise/hitachi/solutions/no_disks)

Last update: **2021/08/17 12:05**

