


Карта расположения компонентов сервера

Лицевая сторона сервера

Внешний вид сервера приведен на рисунке ниже:




Необходимо обратить внимание на следующие индикаторы:

- №2 – Панель управления сервером (подробнее ниже)
- №8 – Статус жесткого диска (при наличии).

Тыльная сторона сервера


Расположение основных компонентов на тыльной стороне сервера представлено на рисунке ниже



- №1 - Разъемы Ethernet на адаптере LOM (в некоторых моделях);
- №2 - Сетевой разъем XClarity Controller
- №3 - Разъем VGA
- №4 - Разъемы USB 3.0
- №5 - Кнопка немаскируемого прерывания

- №6 - Блок питания 1
- №7 - Блок питания 2
- №8 - №13 - Гнездо PCIe


Компоненты материнской платы



- №1, №6 - Гнездо для платы-адаптера Riser;
- №2 - Разъем модуля последовательного порта;
- №3 - Гнездо PCIe;
- №4 Гнездо адаптера RAID;
- №5 Разъем программирования ПЗУ BIOS;
- №7 - Разъем адаптера LOM;
- №8 - Разъем программирования ПЗУ ХСС;
- №9 - Передний разъем USB;
- №10, №28 - Разъем питания графического ускорителя;

- №11 - Разъем информационной панели оператора;
- №12 - Разъем TPM;
- №13 - Передний разъем VGA;
- №14 - гнезда модулей памяти (24 шт.);
- №15, №20, №25 - Разъем питания дискового шасси;
- №16, №18, №19, №21, №23, №24 - Разъемы вентилятора;
- №17, №22 - Гнездо процессора;
- №26, №27 - Разъем NVMe;
- №29 - Батарейка CMOS;
- №30 - Гнездо для модуля M.2;

From:
<https://micronode.ru/> - **micronode.ru**



Permanent link:
https://micronode.ru/enterprise/lenovo/guide/think_system_sr650/reference/location

Last update: **2022/11/21 09:02**